Alarma de presión de los neumáticos TRP

Si la presión de inflado de los neumáticos es demasiado baja se aumenta el consumo de combustible y el desgaste de los neumáticos. Este hecho también pone en peligro su seguridad: mayor distancia de frenado, desequilibrio del vehículo y, por lo tanto, un mayor riesgo de accidentes.

El sistema de Alarma de presión de los neumáticos TRP permite evitar estos riesgos. El sistema proporciona mediciones precisas y se puede instalar fácilmente en la válvula. Esta exclusiva función es la indicación visual que proporciona un sensor LED.

Alarma de presión de los neumáticos TRP.

- Sistema de aviso visual.
- Señal activada por una caída de presión de 0,4 bares.
- Permite ahorrar combustible y reducir el desgaste de los neumáticos.
- Fácil instalación en la válvula.

TRP

• TRUCK PARTS • TRAILER PARTS

Alarma de presión de los neumáticos TRP

Información del producto

Dos variantes del programa Alarma de presión de los neumáticos TRP disponibles: sensores visuales y sensores de radiofrecuencia (RF). Ambas variantes son compactas, ligeras y fáciles de instalar y están equipadas con un indicador visual. Los sensores de RF también envían una señal a la pantalla de la cabina.

Sistema de aviso visual
- Adecuados para todas las presiones de inflado de neumáticos entre 1 y 13 bares.
- LED rojo de 600 horas de funcionamiento intermitente que indica la activación del sistema.
- LED amarillo de 100 horas de funcionamiento intermitente que indica que es necesario sustituir la batería.

Fácil de instalar
- El sensor LED se instala directamente en la válvula.
- Autocalibración con cada (re)instalación.
- Equipado con cierre antirrobo.

Proporciona una indicación de diferencia de presión baja
- Se activa con una pérdida de presión de 0,4 bares. Otros sistemas de presión de neumáticos sólo se activan con una diferencia de 1,0 bar.
- No es sensible a la diferencia de presión causada por las fluctuaciones de temperatura. Es único en comparación con otros sistemas de medición de la presión de neumáticos.

Sensores de RF con pantalla en la cabina
- Indicador visual en la válvula.
- Señal de radiofrecuencia enviada a la pantalla de la cabina.
- Reinstalación sencilla entre (semi) remolques sin necesidad de (re)programación.
- Adecuado para sistemas telemáticos y aplicaciones de smartphones.

Indicador visual

Cierre antirrobo

Para sistemas de RF

Tipo	Número de sensores	Llave	Protector	Pantalla	Unidad CPU	Referencia TRP
Sensor visual - estuche	6	•	6			1962493
Sensor visual - estuche	2	•	2			1962494
Sensor visual de RF - estuche	2	•	2			1962518
Sensor visual de RF - kit de camión	6	•	6	•	•	1962497
Sensor visual de RF - kit de (semi) remolque	6	•	6		•	1962498

• TRUCK PARTS • TRAILER PARTS

ES:0115

Para obtener información adicional, póngase en contacto con su distribuidor de piezas TRP local o consulte nuestro catálogo TRP en www.trpparts.com